

POSIZIONE		Denominazioni RIV		Denom. LANCIA	Dimensioni mm	Quant.
		Tipo	Simbolo			
1	<b>Ruote anteriori:</b> interno . . . . .	4 A 1167	02 001 035 67 00 1167	10-2404 10-2463	35×72×17 25×52×27	2 2
2	esterno . . . . .	2 A	02 001 025	10-2405	25×52×15	2
4	<b>Ruote posteriori:</b> interno . . . . .	9 B (*)	02 002 040	10-2402	40×90×23	2
6	<b>Guida:</b> comando guida . . . .	1172 1 AS 2 AS 0 FGA (1) 01 AJ (2) 3 AJ (2)	60 00 1172 09 055 020 09 055 025 01 081 025 02 019 017 02 019 030	10-2410 10-2493 10-2494 10-2464 11-2450 11-2451	34×50×8 20×47×19 25×52×19 25×47×14 17×40×12 30×62×16	1 1 1 2 1 1
9	<b>Motore:</b> distribuzione . . . . .	6 B (3)	02 002 025	10-2408	25×62×17	4
10	ventilatore . . . . .	2 B 1 A (4) 3 B (5) 5 AE	02 002 012 02 001 020 02 002 015 02 006 030	10-2413 10-2416 10-2414 10-2415	12×37×12 20×47×14 15×42×13 30×62×10	1 1 1 2
19	<b>Frizione:</b> disinnesto . . . . .	1688	63 00 1688	10-2419	10×32×9	2
20	<b>Cambio velocità:</b> albero presa diretta . .	8 B	02 002 035	10-2403	35×80×21	2
21	albero primario . . . .	4 BVP (6) 6 BE (7) 8 BB (8) 4 BS (9) 6 BPV (9)	40 431 017 02 007 035 30 014 035 09 056 017 40 413 025	10-2433 10-2420 10-2420 A 10-2492 10-2432	17×47×14 35×80×14 35×80×31 17×47×80 25×62×17	2 1 1 1 2
22	albero secondario . . .					
24	<b>Trasmissione:</b> comandi . . . . .	1216 7 B	60 00 1216 02 002 030	10-2417 10-2418	15×37×9 30×72×19	4 1
25	<b>Riduttore:</b> comandi . . . . .	8 BPV X 1166d	40 413 035 67 04 1166	10-2431 10-2461	35×80×21 35×62/70×32	2 1
26	<b>Differenziale:</b> semi scatole . . . . .	8 A	02 001 055	10-2401	55×100×21	1
27	gruppo conico interno	8 AS	09 055 055	10-2491	55×100×28	1
42	<b>Organi diversi:</b> asse retromarcia . . . .	4 B (10) N 8	02 002 017 02 012 008	10-2407 10-2412	17×47×14 8×24×7	1 2
44	contachilometri . . . .	04 A	02 001 010	10-2411	10×30×9	3
50	freni anter. . . . .	1173e	60 05 1173	10-2409	17×40×9	8
51	freni poster. . . . .	X 1172	60 00 1172	10-2410	34×50×8	7
	rimando freni . . . . .	X 1313a	66 01 1313	10-2462	46,5×61,5×18	2
	sospens. anter. . . . .					

(\*) per semi assi differenziale.

(1) fino alla vettura n° 4200.

(2) dalla 6ª serie.

(3) motore tipo 67.

(4) fino al mot. n° 2300.

(5) dal mot. n° 2301.

(6) cambio tipo 109 fino alla vett. 3150.

(7) fino al cambio n° 7792.

(8) dal cambio n° 7793.

(9) cambio velocità tipo 109.

(10) fino alla vettura n° 3150 ed a partire dal  
cambio n° 7793 per estremità ruota  
motrice in sostituzione del cuscinetto  
10-2492 Riv 4 BS.**RIV**

La presente tabella è stata compilata con la massima cura.  
La S. A. Officine di Villar Perosa non assume però alcuna responsabilità  
circa il suo contenuto.